

ANOTACE:

K montáži zimního krytu jsou zapotřebí 2 osoby

kroky

1. Rozložte a určete polohu zimního krytu pomocí delší a kratší strany

vašeho úkrytu. Vezměte v úvahu polohu dveří. Ujistěte se, že švy zimní pokrývky jsou na vnitřní straně.

2. Použijte dva žebříky umístěné vně
Umístěte přístřešek do dvou sousedních rohů.

3. Opatrně nasuňte zimní kryt na
Strukturu, aby se zabránilo prasklinám.

4. Přebytečný materiál přeložte ve spodní části směrem ven.

5. Na složenou zimní plachtu položte závaží nebo ji pevně připevněte k
zemi pomocí ok.

