

Postup montáže vyvýšený záhon LANITPLAST HOLZKISTE:

1. **Sestavení bočnic:** Zasuňte dřevěné latě do drážek v rohových sloupcích.
2. **Propojení rámu:** Spojte protilehlé bočnice zbývajících latěmi a vytvořte uzavřený obdélník.
3. **Usazení:** Umístěte rám na rovný povrch a zkontrolujte pravoúhlost.
4. **Příprava pro krytky:** Detail horní části sloupku s otvorem pro kolík.
5. **Montáž krytek:** Pomocí dřevěného kolíku připevněte na každý sloupek ozdobnou plochou krytku.
6. **Hotový výrobek:** Záhon je připraven k naplnění substrátem.

