

A/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta pomalejší:

1. Příprava povrchu:

- Povrch zbavte mastnoty a nečistot – ideálně omyjte **jarovou vodou** nebo odmašťovacím prostředkem.
- Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
- Pokud je povrch hladký, můžete jej jemně **přebrousit** brusnou houbičkou, aby se proces nastartoval rovnoměrně.

2. Aktivační roztok:

- Smíchejte:
 - **ocet (běžný 8 % nebo více)** – funguje jako kyselina, naruší povrch,
 - **kuchyňská sůl** – zrychlí oxidaci,
 - **voda** – pro zředění.
- Orientační poměr:
 - 1 díl octa,
 - 1 díl vody,
 - 1–2 lžíce soli na litr roztoku.
- Promíchejte, dokud se sůl nerozpustí.

3. Nanášení:

- Rostok **rozprašovačem nastříkejte** nebo **štětcem natřete** na celý povrch.
- Nechte působit na vzduchu – už během pár hodin začne povrch oranžovět.
- Pro intenzivnější efekt proces **opakujte několikrát denně** po dobu 1–3 dnů.

4. Dokončení:

- Po dosažení požadovaného vzhledu lze proces zastavit opláchnutím čistou vodou.
- Pokud chcete patinu **zakonzervovat** (např. aby neprašnila nebo se dál neměnila), lze použít speciální **fixační nátěr** nebo čirý vosk/olej na kovy.

⚠ Tipy a upozornění:

- Rostok aplikujte venku nebo v dobře větraném prostoru – při schnutí může páchnout.
- Opatrně na podklad (dlažba, beton, dřevo) – roztok i vznikající rez mohou zanechat skvrny.
- Výsledek není vždy 100% rovnoměrný – právě to dělá corten zajímavým.

B/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta rychlejší:

1. Příprava povrchu

- Stejně jako u octové metody: umyjte jarovou vodou, odmastěte a případně přebruste jemným smirkem/brusnou houbičkou.
- Opláchněte čistou vodou a osušte.

2. Aktivátor – recept

Do rozprašovače nebo nádoby si připravte směs:

- **100 ml 3% peroxidu vodíku**
- **50 ml octa (8–10 %)**
- **1–2 lžičky kuchyňské soli**

→ Sůl dobře rozmíchejte, dokud se nerozpustí.

💡 Pro větší plochy můžete násobit poměry.

3. Nanášení

- Nastříkejte nebo natřete na celý povrch.
- Proces začne **okamžitě pěnít a rezivět** – už během několika minut se objeví první oranžová vrstva.
- Nechte uschnout na vzduchu.

4. Opakování

- Pro sytější barvu a více vrstev patiny opakujte **několikrát za den**.
- Během 1–3 dnů dosáhnete výrazné rovnoměrné rzi.

5. Dokončení

- Pokud jste spokojeni, můžete povrch **opláchnout čistou vodou** a nechat jej přirozeně dozrávat.
- Pro zafixování a omezení dalšího „prašení“ patiny použijte **transparentní vosk, olej na kovy nebo speciální ochranný lak na corten**.

⚠ **Bezpečnostní tipy:**

- Používejte **rukavice a brýle** – peroxid s octem je mírně leptavý.
- Pracujte venku, protože reakce může uvolňovat trochu zápachu.
- Dávejte pozor na podklad – odkapávající roztok barví a leptá.